



電子遊戲機說明書

機具名稱	<p>中文：8 抓章魚迷你選物販賣機四人座</p> <p>原文：</p>
遊戲流程	<ol style="list-style-type: none"> 1 投入硬幣 2 操縱搖桿移動爪子方向，於時間內按鈕抓物。 3 未取得商品/取得商品/或達保證取物金額取得商品，遊戲結束。
遊戲說明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本機具可供 4 人同時遊玩，需各自投幣，互不影響。每次遊玩需投入 10 元硬幣 1 枚，或等值遊戲幣。 2. 玩家須於遊戲倒數時間內操縱搖桿以移動抓爪選取商品，如玩家未於遊戲倒數時間內未按下按鍵，抓爪會自動向下進行遊戲，每次遊戲不論成功或失敗取得商品，此次遊戲皆結束，可投幣繼續遊戲。本機具液晶螢幕會顯示商品售價(保證取物金額)、累積投入金額或次數及遊戲時間倒數。當消費者累積投幣金額達商品售價時，則該局遊戲不限時間及次數，直到獲得商品為止。 3. 具有保證取物功能，該保證取物金額不得超過新臺幣 990 元。機具須揭露「保證取物」、「保證取物金額」及「消費者累積已投入金額或次數」。「消費者累積已投入金額或次數」不得任意歸零。 4. 提供商品之內容必須明確，且其內容及價值不得有不確定性(例如:不得紅包袋、骰子點數換商品、摸彩券、刮刮樂)。 5. 提供之商品不得為現金、有價證券、鑽石或金銀珠寶等。 6. 機台內部，無改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置等影響取物可能之設施。 7. 提供之商品不得為菸、酒、檳榔、毒品、成人用品、猥褻商品、活體生物或違禁物等商品。 8. 提供之商品須符合商品標示及商品檢驗規定。 9. 提供「製造(或進口)商」及「消費者申訴專線(含機具管理人及連絡電話)」等資訊。 10. 本機具具有 5 種顏色(紫色、藍色、黃色、粉色、綠色)之框體，僅顏色不同，遊戲方式皆相同。 11. 本機台為迷你型機台，提供之掛勾組件，不得影響商品取物；掛勾僅得展示鑰匙圈，掛勾長度不得高於 2 公分。

<p>機具名稱</p>	<p>中文：8 抓章魚迷你選物販賣機四人座 原文：</p>
<p>機具外觀 及裝置說明</p>	<p>尺寸： 深：(不含控台) 40cm (含控台) 57cm 寬：69cm 高：(不含招牌) 176cm (含招牌) 190cm</p>  <p>天車取物夾</p> <p>投幣器</p> <p>控制搖桿</p> <p>取物按鍵</p> <p>取物口</p> <p>液晶螢幕</p> <p>液晶螢幕</p> 

機具名稱

中文：8 抓章魚迷你選物販賣機四人座

原文：

兩種洞口樣式業者可自己調整



掛勾組件：展示商品用的，依業者需求選購，用於展示商品之掛勾長度不得高於 2 公分

掛勾長度2公分



機具名稱

中文：8 抓章魚迷你選物販賣機四人座

原文：

